

Accessoires recommandés

	<i>Description</i>	<i>No item</i>
	<i>Canon EOS Rebel T6i (sans lentille)</i>	<i>0591C004</i>
	<i>Lentille Sigma 10-20MM F3.5 EX (Canon)</i>	<i>EX1020HC</i>
	<i>Interrupteur à distance Canon RS-60E</i>	<i>082966581359</i>
	<i>Protection de lentille Optex 77MM UV</i>	<i>059497061681</i>
	<i>Carte mémoire SDHC 4G</i>	